



# PRODUKTFAKTABLAD

## Sushiform

**Produktbeskrivning:** Form för alla slags livsmedel. Vid temperaturer upp till +100 grader C under max 4 timmar. Tål INTE uppvärmning i vanlig ugn eller mikrovågsugn.

**Symbol:**



### Produktfakta:

**Utförande:** Sushiform  
**Färg:** Svart  
**Material:** Polystyren

**Ytteremballage:** Wellkartong

**Testnorm:** Livsmedelsgodkänd enl EU-Direktiv 1935/2004/EU och 2023/2006/EU samt för plast produkter EU förordning 10/2011 med efterföljande ändringar.

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

**Destruktion av emb:** Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas



| Art nr | Benämning         | Storlek | Antal/förp | Antal förp/kart |
|--------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| 5968   | Sushiform, liten  | 30cl    | 125        | 4               |
| 5970   | Sushiform, mellan | 40cl    | 125        | 4               |
| 5966   | Sushiform, stor   | 55cl    | 125        | 4               |

**Datum:** 2017-05-11